



CD が再生できない、あるいは音が飛ぶ



CD-R/RW の場合、書き込み状態によってはエラーを起こすことがありますのでメディアを交換して下さい。レンズが汚れている場合はクリーニングしてみてください。
それでも解決しない場合は修理を依頼して下さい。