


同軸ケーブルとの接続のしかた

同軸ケーブルの処理具合により受信性能が大幅に変わります。この説明に忠実に仕掛けてください。
 注) 接続後、芯線と編組線がショートしていないことをテスターなどで確認してください。



△ 注意

同軸ケーブルの配線をショートさせない。機器により接続端子にDC電源を重畳させていることがあり、機器損傷の原因となることがあります。